

Инструкции по уходу

Уважаемый покупатель,

Мы благодарим Вас за приобретение данного высококачественного продукта TENCEL.

Для сохранения безупречного внешнего вида панели необходимо соблюдать следующие указания:

- Чистить поверхность панели следует только мягкой салфеткой и теплой водой;
- Стеклоочистители можно очищать бесцветным средством для стекла нейтрального действия;
- Нанесите чистящее средство на салфетку и удалите загрязнение, прилагая только легкие усилия;
- Не используйте чистящие средства абразивного и агрессивного действия, а также губки с шероховатой поверхностью;
- Не пользоваться средствами для ухода за нержавеющей сталью даже для чистки поверхностей из нержавеющей стали.

RU