





арт. 2311/00F

Смеситель однорычажный для раковины-чаши
Цвет: хром

арт. 2311/03F

Смеситель однорычажный для раковины-чаши
Цвет: черный
Поверхность: матовая



ЭКОНОМНАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНЫЙ СТАРТ

При поднятии рычага смесителя
вверх всегда подаётся холодная
вода.

Чтобы включить горячую воду,
поверните рычаг влево.



арт. 2311/17F

Смеситель однорычажный для раковины-чаши
Цвет: золото
Поверхность: матовая

арт. 2311/18F

Смеситель однорычажный для раковины-чаши
Цвет: черное золото
Поверхность: матовая

